PCA-DAV2の Windows8 へのインストール手順

/// はじめに ///

Windows8 でご使用いただく場合、製品添付の CD-ROM または<u>弊社ホームページ</u>に公開されているドライバー をインストール後にドライバーの更新作業が必要になります。 キャプチャー中の音声を確認したい方向けに PCA-DAV2 の音声入力をパソコンのスピーカーへ出力する手順も 記載します。

.ドライバーの更新

弊社のドライバーを導入後にドライバーの更新を行います。 以下の作業は本製品をパソコンに接続した状態で行います。

デスクトップにてマウスカーソルを画面の右下隅に移動させ 【チャーム】(右図のメニュー)を表示させ「設定」をクリックします。

「設定」画面に移動しますので【PC 情報】をクリックします。

【システム】ウィンドウが開きますので【デバイスマネージャー】 をクリックします。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]の下にある "!"マークのついた[USB EMP Audio Device]を右クリック します。

コンテキストメニューより[®]ドライバーソフトウェアの更新(P)…』 を選択します。

ドライバーソフトウェアの更新画面が表示されますので 『コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)』 を選択します。



次に右図のような画面が表示されますので

["]コンピュータ上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L)』 をクリックします。

€	』 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB EMP Audio Device
	コンビューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。
	次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:
	C:¥Users¥User¥Documents v 参照(氏)
	→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L)
	この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同しガテ ゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。
	次へ(N) キャンセル
€	』 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB EMP Audio Device
	このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。
	ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ]をクリックしてください。インストールするドライバーの ディスクがある場合は、[ディスク使用]をクリックしてください。
	☑ 互換性のあるハードウェアを表示(C)
	L <mark>S</mark> USB オーティオ テバイス
	このドライバーはデジタル署名されています。 ドライバーの署名が重要な理由
	76 (0) + 5 70
€	』 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB 2861 Device
	ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。
	このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:
	() USB オーディオ デバイス
4	デバイス マネージャー
7	アイル(E) 操作(A) 表示(⊻) ヘルプ(出)
1	 i=51-PC DVD/CD-ROM ドライブ
	▷ = IDE ATA/ATAPI コントローラー ▷ = IEEE 1394 ホスト コントローラー
	▲ ↓ オーディオの入力および出力
	🍬 スピーカー (2- High Definition Audio デバイス) 🚥 デジタル オーディオ (S/PDIF) (2- High Definition Audio デバイス)
	↓ マイク (2- High Definition Audio デバイス)
	▷ 1里 コンピューター ▲ ຟ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
	High Definition Audio デバイス
	High Definition Audio デバイス USB 2861 Device
	High Definition Audio デバイス USB 2861 Device USB 2861 Device USB 2861 Device

ドライバーの選択画面が表示されますので [®]USB オーディオデバイス』を選択し[次へ]ボタンをクリック します。

ここで[®]USB オーディオデバイス。が表示されていない場合 本製品のファームウェアが古い可能性があります。 先に<u>こちら</u>よりファームウェアの更新を行ってみてください。

更新完了の画面が表示されますので、[閉じる]ボタンを クリックします。

更新後[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]の下に あった[USB EMP Audio Device]が[USB 2861 Device]に更新され [オーディオの入力および出力]に[ライン(USB 2861 Device)]が 追加されます。 . PCA-DAV2 からの音声入力をパソコンのスピーカーへ出力する

現在の設定ではキャプチャーしたファイルには音声が入っていますが、ライブ画面表示中やキャプチャー中に 音声を確認することができません。

以下の設定を行うことで PCA-DAV2 の入力音声をパソコンのスピーカーから出力させることができます。

本設定後はキャプチャー中以外でも PCA-DAV2 の音声入力ある場合に、パソコンのスピーカーから 入力音声が出力されるようになります。音量にご注意ください。使用しないときは取り外しておくことを お勧めします。

デスクトップ画面右下の【タスクトレイ】にあるスピーカーのマークを右クリックします。

コンテキストメニューから「録音デバイス(R)」を選択します。

右図のサウンド画面が表示されますので「ライン」(USB 2861 Device)を選択し[プロパティ(P)]ボタンをクリックします。

ラインのプロパティの〔聴〈〕 タブへ移動し、『このデバイスを聴〈』 にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックします。

音量ミキサーを開く(M)
再生デバイス(P)
録音デバイス(R)
サウンド(S)
ボリューム コントロール オプション(V)
► 🕞 🌗 🛞 12:00 2012/10/15
#
再生 録音 サウンド 通信
次のオーディオ録音デバイスがインストールされています:
マイク 2- High Definition Audio デバイス 既定のデバイス
マイク 2- High Definition Audio デバイス 接続されていません
ライン入力 2 - High Definition Audio デバイス
 ・ 接続に代いません ・ ・ ・
USB 2861 Device 準備完了
構成(<u>C</u>) 展走値に設定(<u>S</u>) ▼ プロパティ(<u>P</u>)
OK キャンセル 適用(A)
ラインのプロパティ × × ×
この ライン ジャックにポータブル音楽プレーヤーなどのデバイスを接続して聴くことができま
9.
🥩 🔿 🧕
「このデバイスを聴く」
このナハイスを使用して再生する: 既定の再生デバイス イ
電源の管理
 ・
OK キャンセル 適用(A)